

Service Mode - Einstellungen der Hauptparameter

- Gerät ausschalten
- Gerät einschalten und gleichzeitig die MDE Taste drücken
- Anzeige im Display: **SF 1** Geräte unter SerNr. 1000
SqL Geräte über SerNr. 1000

Durch kurzes drücken der MDE Taste werden die Einstellungen im Service Mode schrittweise angewählt.

SF – Mode unter über 1000 1000		Einstellung Hauptparameter	Bereich	Standard Wert
SF1	SqL	Einschaltswelle: SQUELCH	0-200 empf - unempf.	130
SF2	Side	Lautstärke: Mithörton	0-63 leise - laut	32
SF3	AU	Lautstärke: NF Fremd Eingang	0-63 leise - laut	32
SF4	IC	Lautstärke: Intercom	0-63 leise - laut	32
SF5	SF5	Anpassen des Temperatur Sensor	gemessene Temperatur	
SF6	SF6	Abrufbare Kanäle	1-99	99
SF7	SF7	Temperaturanzeige C oder F	°C oder °F	°C
SF8	SF8	Scan Funktion	ON - OFF	OFF
SF9	SF9	Verweilzeit Scan Funktion	0,0 - 60,0	5,0
SF10	SF10	Freigabe der Frequenzeinstellung	ON - OFF	ON
SF11	SF11	Freigabe der Frequenzspeicherung	ON - OFF	ON
SF12	SF12	Kanal löschen	1 - 99	CH02
SF13	SF13	Scan Bereich Anfang	1 - 99	CS01
SF14	SF14	Scan Bereich Ende	1 - 99	CS99
SF15	CODE	Pass Wort Kodierung	0 - 9999	0
SF16	SF16	Empfindlichkeit dynamisches Mikrofon	0 - 63 unempf – empf.	32
	SF19	Sonderfunktion Squelch	ON - OFF	OFF
	SF20	Intercom und Sidetone auch auf Lautsprecherausgang	ON - OFF	OFF
	SF21	Maximale Lautstärke im Empfangsbetrieb (ab S/N 4900)	ON - OFF	OFF
		Softwarestand		

- **STO** Taste dient zum jeweiligen Abspeichern des eingestellten Wertes.
- Um den Service Mode zu beenden muß das AR 4201 ausgeschaltet werden.