

Kontrolle durchgeführt am: check performed date:	Wartungsplan FK (Zelle) / maintenance schedule FK (airframe) Seite / page 1	Änderungsstand / revision 12.05.2014	
Flugzeug / aircraft: FK	BauNr. / serial number:		
Kennzeichen / registration:	Betriebszeit / hours:		

Überprüfungspunkte bei jeder Wartung / items every inspection	FK 9	FK 12	FK 14A	FK 14B	erledigt / performed	Bemerkung remarks
alle relevanten Technischen Mitteilungen ausgeführt / <i>Check all relevant Technical Bulletins performed</i>	X	X	X	X		
Überprüfungspunkte nach den ersten 2 Betriebsstunden / items after the first 2 hours	FK 9	FK 12	FK 14A	FK 14B		
Kontrollieren / Nachziehen aller Schraubverbindungen an Triebwerksanschlüssen, Kraftstoffsystem, elektrischer Anlage, Steuerung / <i>Check and tighten all engine connections, fuel system, electrical system, steering</i>	X	X	X	X		
Nachprüfen Ölstand / <i>check oil level</i>	X	X	X	X		
Kraftstofffilter (MANN WK42/2) wechseln / <i>Change fuel filter (type MANN WK 42/2)</i>	(X)*			X		
Überprüfungspunkte nach den ersten 10 Betriebsstunden / items after the first 10 hours	FK 9	FK 12	FK 14A	FK 14B		
Sichtkontrolle auf Undichtigkeiten im Kühlsystem, Bremssystem / <i>Check cooling and brake system for leaks</i>	X	X	X	X		
Alle Schraubverbindungen sichtprüfen / <i>Check all screws</i>	X	X	X	X		
Kontrolle der Verschraubungen und Sitz der Hauptfahrwerks-Haltebügel <i>Check the screws (tight and secured) of the main gear beam to the fuselage</i>	X	X	X	X		
Kontrolle Propellersynchronisation und Sitz / Reibspuren Spinner <i>Check the propeller for blade synchronization and wear at the spinner</i>	X	X	X	X		
Kraftstofffilter (MANN WK42/2) wechseln / <i>Change fuel filter (type MANN WK 42/2)</i>	(X)*			X		
Überprüfungspunkte nach den ersten 25 Betriebsstunden / items after the first 25 hours	FK 9	FK 12	FK 14A	FK 14B		
Kraftstofffilter (MANN WK42/2) wechseln / <i>Change fuel filter (type MANN WK 42/2)</i>	(X)*			X		
Überprüfungspunkte 100 Stundenkontrolle / items every 100 hours	FK 9	FK 12	FK 14A	FK 14B		
Silentblöcke Motor auf Risse und Verschleiß (Setzen) kontrollieren / <i>Check engine vibration damper for cracks and wear</i>	X	X	X	X		
Bowdenzüge mit Teflonspray behandeln / <i>Treat the bowden-cables with teflon-spray</i>	X	X	X	X		
Propeller Sichtprüfung auf Risse / Beschädigungen (auch an der Nabe), Rundlauf (Blattsynchronisation) / <i>Check the propeller for synchronization, proper connection, cracks and wear (also propeller hub)</i>	X	X	X	X		
Steuerungsanlage kontrollieren: Spiel, Verschleiß, Schmierung, Sicherung der Lager <i>Check flight controls for wear, lubrication and bearings are secured</i>	X	X	X	X		
Bei der Gummifedertrimmung muss die Klemmung des Trimmrades geprüft / nachgestellt werden, damit ein ausreichender Trimbereich im Flug zur Verfügung steht / <i>Version with rubber trim: Check the trim for proper operation; the friction must be high enough to assure the trim does not move without pilots action</i>	X					
Bei Version „Federtrimmung“ Kontrolle der Mechanik auf Funktion / Schmierung / Verschleiß <i>Version with spring trim: check all mechanical parts for function, lubrication, wear</i>	X		X	X		
Kraftstoffsystem kontrollieren: Dichtigkeit, Verschmutzung, Filter wechseln (Empfehlung: MANN WK42/2) <i>Check fuel system for leaks, contamination, dirt. Change fuel filter (recommendation: filter MANN WK42/2)</i>	X	X	X	X		
Kraftstoffsystem Durchfluss kontrollieren: mindestens 50 L/h; <i>Check fuel system for sufficient fuel flow: minimum 50 ltr/h</i>	X	X	X	X		
Tankentlüftung kontrollieren; <i>Check fuelvents</i>				X		

(X)* => nur FK 9 ELA mit Flügeltanks / FK 9 ELA with Wingtanks only

Kontrolle durchgeführt am: check performed date:	Wartungsplan FK (Zelle) / maintenance schedule FK (airframe) Seite / page 2	Änderungsstand / revision 12.05.2014	
Flugzeug / aircraft: FK	BauNr. / serial number:		
Kennzeichen / registration:	Betriebszeit / hours:		

Überprüfungspunkte 100 Stundenkontrolle / items every 100 hours	FK 9	FK 12	FK 14A	FK 14B	erledigt / performed	Bemerkung remarks
Kontrolle der Verschraubungen und Sitz der Hauptfahrwerks-Haltebügel zum Rumpf (Schrauben 10.9 mit Fett eingesetzt und mit Draht gesichert); Erneuern der Schrauben min alle 1000 Landungen oder nach 150 Std. <i>Check the screw connection of the main gear beam to the fuselage and gear-beam for no play (screws type 10.9 installed with grease and safety wired); Change screws every 1000 landings or every 150 hours</i>	X	X	X	X		
Hauptfahrwerksschwinge auf Risse kontrollieren / <i>Check main landing gear beam for cracks</i>	X	X	X	X		
Bugradfahrwerk kontrollieren: Risse, Verformung der Struktur / <i>Check nose wheel strut for cracks and deformation</i>	X		X	X		
Bugradumlenkhebel auf Rissbildung kontrollieren / <i>Check nose wheel steering linkager for cracks</i>	X		X	X		
Bugradstoßdämpfer kontrollieren: Risse, Verschleiß / <i>Check nose wheel damper for cracks and wear</i>	X		X	X		
Bug- / Spornrad auf Rundlauf kontrollieren / <i>Check nose / tail tail wheel for concentricity</i>	X	X		X		
Spornrad kontrollieren: Verschleiß / <i>Check tail wheel for cracks and wear</i>	X	X		X		
Bugrad- / Spornradsteuerung kontrollieren: Spiel, Korrosion, <i>Check nose / tail wheel steering for wear, corrosion, lubrication</i>	X	X	X	X		
Seitenruderpedale: Flucht der Pedal-Wellen, Rückstell-Federn korrekt eingestellt (wird Nulllage der Pedale, Seitenruder und Bug- /Spornfahrwerk bei entlastetem Bug-/Spornrad erreicht?) <i>Rudder pedals: Check aligning of rudder-pedals and correct work of centering springs (rudder pedals, rudder and nose-/tailwheel centered when nose-/tailgear is unloaded?)</i>	X					
Spielfreiheit (Anschläge) der Landeklappen im eingefahrenen Zustand prüfen / <i>Check flaps for no play when retracted</i>	X		X	X		
Korrekte Stellung des Klappengriiffs prüfen (bei erfolgter Überlastung ggf. nach oben verbogen) <i>Check flap handle for correct position</i>	X					
Bremsanlage testen: Dichtigkeit, Verschleiß, Bremsflüssigkeit (nur Scheibenbremse) alle 2 Jahre wechseln <i>Check brake system for wear; hydraulic disc brake only: check for leaks, change fluid every 2 years</i>	X	X	X	X		
Reifen und Luftdruck prüfen / <i>Check tyres for wear and tyre pressure</i>	X	X	X	X		
Sitz der Höhenruder-Lagerbolzen-Sicherungsmutter prüfen / <i>Check elevator bearing bolts secured</i>	X		X	X		
ab 500 Stunden: Sichtprüfung der Nietverbindungen am Höhenleitwerk / <i>After 500 hours total: check the rivets at the elevator</i>	X		X	X		
nur ROTAX: Vergaserflanschgummis austauschen (mit Airbox nur alle 200 Std. tauschen) <i>ROTAX only: change carburetor flange (with airbox change required every 200 hours)</i>	X	X	X	X		
Luftansaugung Airbox: Box und Antriebsmechanik kontrollieren, keine losen Teile <i>Airbox: check all screws and mechanical parts tight</i>	X	X	X	X		
Zusätzliche Überprüfungspunkte 200 Stundenkontrolle / additional items every 200 hours	FK 9	FK 12	FK 14A	FK 14B		
Luftfilter reinigen oder ersetzen / <i>Change or clean air filter</i>	X	X	X	X		
Vergaserzüge prüfen; Leichtgängigkeit, Rißbildung an den Enden / erneuern nach 400 Std <i>Check bowden-cables of carburetors for lubrication and wear; replace every 400 hours</i>	X	X	X	X		
Oder alle 2 Jahre: Motorlagerung (Silentblöcke) erneuern / Or every 2 years: replace engine vibration damper	X	X	X	X		

Kontrolle durchgeführt am: <i>check performed date:</i>	Wartungsplan FK (Zelle) / maintenance schedule FK (airframe) Seite / page 3	Änderungsstand / revision 12.05.2014	
Flugzeug / aircraft: FK	BauNr. / serial number:		
Kennzeichen / registration:	Betriebszeit / hours:		

Zusätzliche Überprüfungspunkte 500 Stundenkontrolle / additional items every 500 hours	FK 9	FK 12	FK 14A	FK 14B		
Kontrolle der Seitenruderseilführungen auf Verschleiß / <i>Check rudder cables for wear</i>	X	X	X	X		
Lagerspiele der Ruder und Klappen prüfen / <i>Check bearings of flight controls and flaps for wear / play</i>	X	X	X	X		
Bolzenverbindungen der Zelle auf Spiel und Korrosion prüfen / <i>Check bolts for wear and corrosion</i>	X	X	X	X		
Bespannte Teile auf Zustand der Bespannung sichtprüfen / <i>Check ceconite covered parts for condition of the skin</i>	X	X	X	X		
Zusätzliche Überprüfungspunkte alle 4 Jahre / additional items every 4 years	FK 9	FK 12	FK 14A	FK 14B		
alle Gummileitungen für Kraftstoff, Öl und Kühlflüssigkeit erneuern <i>replace all rubber tubes for fuel, oil and cooling liquid</i>	X	X	X	X		
Abschmierintervalle alle 100 Stunden / Lubrication Schedule every 100 hours	FK 9	FK 12	FK 14A	FK 14B		
oder jährlich: Lagerung Bugrad / Spornrad (Drehachse, Steuerung) / Or every year: Bearings nose-/tail wheel steering	X	X	X	X		
Flugsteuerung / Umlenkhebel / <i>Flight control linkage</i>	X	X	X	X		
Ruderlager / <i>Flight control bearings</i>	X	X	X	X		
oder jährlich: Bolzenverbindungen / Or every year: Bolts	X	X	X	X		
Wellen und Laufschiene der Landeklappen / <i>Flap actuator and drive shaft</i>			X	X		
Triebwerkssteuerung / <i>Engine control cables</i>	X	X	X	X		